



图例:

-  区 界
-  三期河道、海堤岸线
-  三期河道、海堤管理线
-  区、镇政府驻地
-  水库正常蓄水面
-  水源地

说明:

1、平面坐标系采用西安80坐标系，高程采用国家85高程系统。

附图: 深汕特别合作区河道、海堤管理范围线总图 (三期)